

DATA-6217C 微功耗测控终端 使用说明书



唐山平升电子技术开发有限公司

售前咨询:0315-7353661、7353608、7353610、7353619、7815161

- 地 址:河北省唐山市高新技术开发区庆北道 37 号
- 网 址: www.data86.com

版权声明:

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护,未经唐山平升电子技术开发有限公司的书面授权,任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个说明书和部分 内容进行复制和转载,并不得以任何形式传播。

商标声明:

DATA86[®]为唐山平升电子技术开发有限公司的注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由拥有该商标的机构所有。

注意:

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗 示的担保。

第一章 产品简介	1
1.1 概述	1
1.2 产品特点	1
1.3 产品功能	1
1.4 技术参数	2
1.5 产品外观	
1.6 按键及液晶显示说明	
161 按键值田方注及说明	3
1.0.1 这是仅有为农区的分	
1.0.2 液 田 並 小 阮 明	
1.6.3 液晶百行字符及图标说明	5
第二章 产品安装步骤	6
2.1 概述	6
2.2 开箱	6
2.3 配件组装	6
2.3.1 防水接线盒与终端主机安装	6
2.3.2 防水天线与终端主机安装	
2.3.3 SIM 卡安装	
2.4 设备的安装	9
2.4.1 固定底板在墙体上的安装	9
2.4.2 主壳在固定底板上的安装	
2.4.3 电池组安装	
2.5 天线支架的安装	
2.6 电池组更换	
第三章 基本操作及使用	
3.1 数据采集及处理	
3.2 液晶面板显示及参数设置	
3.3 手机蓝牙 APP 使用	
3.3.1 设参软件的安装环境	

目 录

3.3.2 设参软件的安装	15
3.3.3 设备连接	15
3.3.4 参数设置	16
3.3.5 实时数据	17
3.3.6 程序升级	18
3.3.7 其它功能	19

第四章 常见问题解决方法	第四章			20
--------------	-----	--	--	----

第一章 产品简介

1.1 概述

该产品为微功耗、防水型监测装置,采用高性能锂电池供电,集压力检测、采集、存储、 无线远传等功能于一体,特别适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,广泛应用于供 水、排水、水利、农业等行业。

1.2 产品特点

- 压力数据检测、采集、存储、传输一体化设计。
- 休眠+唤醒的微功耗设计。
- 高性能锂电池供电。
- 防护等级 IP68,防水、防潮、防浸泡,极端恶劣环境依旧正常工作。
- 电池包外置, SIM 卡卡托外置, 现场无需开壳, 操作简便, 防止进水。
- 支持远程、蓝牙、液晶面板设置工作参数,现场查看数据。
- 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。

1.3 产品功能

- 通信功能: 支持 4G 通讯; 支持与多中心进行数据通信;
- 工作模式: 支持定时唤醒、实时在线两种工作模式。
- 采集功能:1路标准的 RS485 采集接口,用于采集串口仪表;
 1路可扩展 RS485 通讯接口,用于扩展 AI、PI 等接口
- 对外供电功能:可对外提供 14.4V 直流电源,为仪表供电。
- 近距离调试功能:支持液晶按键调试设备、蓝牙无线调试设备。
- 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
- 报警功能: 监测数据越限, 立即上报告警信息。
- 存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。

第1页共20页

1.4 技术参数

	1路 RS485 标准的 RS485 采集接口;
	1路RS485扩展接口;
	2路对外供电接口;
硬件配置	1 路唤醒按键;
	1个液晶显示屏、配2个操作按键;
	1 路蓝牙无线通讯;
	1 路远程无线通讯。
通信误码	$\leq 10^{-6}$
电池容量	可选: 19AH (14.4V)、38AH (14.4V)、76Ah (14.4V)
电池寿命	1~10年(与数据发送频率、通信方式有关)
供电电源	10V~30V DC, 默认电池供电: 14.4V
休眠电流	≪30uA
单次采集平均电流	≤ 10 mA/14.4V
单次通信平均电流	≪60mA/14.4V (4G 模块)
防护等级	IP68
工作制式	主动上报 (空闲休眠、定时唤醒)
设参方式	远程设参, 蓝牙设参, 按键设参
CPU	32 位处理器
MTBF	≥25000h
方は次書	4M (默认容量)
一一行個合里	8M, 16M (更大容量可定制)
工作环境	温度: -40~+85℃; 湿度: ≤95%RH
产品尺寸	$298 \times 145 \times 100$ mm

1.5 产品外观



1.6 按键及液晶显示说明

1.6.1 按键使用方法及说明

设备包含两种按键:

- 唤醒按键:用于唤醒设备以及使能触发按键
- 触摸按键:用于操作液晶显示
- 注: 只有触发唤醒按键后,才能使用触摸按键。

面板共有2个触摸按键,从左至右依次为:

- 1) 左键: 短按——右移键; 长按(按下时间>3S) ——确定键;
- 2) 右键: 短按一一上移键; 长按(按下时间>3S) 一一取消键;

其按键的作用如下:

- 通用功能:
 - ▶ 监测终端处于休眠状态时,点击唤醒按键,设备唤醒,液晶屏亮,并显示相关内容。
 - ▶ 同时按下 2 个触摸按键(按下时间>3S), 立即执行一次采集、存储、上报操作。

第3页共20页

- 单按键功能:
 - 确定键(长按左键): 在参数显示界面,长按 3s 此键,进入此参数编辑界面; 在参数编辑界面,长按 3s 此键,存储所修改的参数。
 - 右移键(短按左键): 在参数修改界面,点击此键,光标向右移动,进入下一个数字的编辑。
 - 上移键(短按右键): 在普通显示界面,点击此键,显示页面的内容向上滚动1项; 在参数编辑界面,点击此键,编辑当前光标位置的数值。
 - 取消键(长按右键): 在参数编辑界面,长按 3s 此键,可退出参数编辑界面,进入显示界面。 在参数显示界面,长按 3s 此键,进入主界面。

1.6.2 液晶显示说明

显示界面效果



图 1.6.2 界面效果

1.6.3 液晶首行字符及图标说明

	类别	图标	说明	条件
	水盐	DAT	数据页:显示各种数据	
1	日則	PAR	参数页:显示各种参数	单击 "▶" 键可以在各页之间切换
	贝仦越	ERR	报警页:显示报警信息	
2	打开	-1e	维护口打开,可以进行维护	长按"▶"键5秒可打开维护口
2	维护口		维护口关闭	空闲 30 秒,维护口关闭
2	蓝牙	*	蓝牙通讯中	手机通过蓝牙维护设备时显示该标识
3	通讯		蓝牙空闲	无蓝牙通讯时该标识消失
1	按键		按键锁定,此时按键无效	空闲 30 秒,按键锁定
4	锁定		解锁后才可操作按键	上下波动侧面按键可解锁
5	报警 提示	4	提示报警,可在 ERR 页查看详	产生任何报警信息都会显示该标识
				无报警时该标识消失
			电池亏电	电池电量<20%
6	电池		电池电量等级:低	电池电量 20%~40%
6	电量		电池电量等级: 中	电池电量 40%~80%
			电池电量等级: 高	电池电量 80%~100%
7	采集	Ξ	提示正在采集	设备执行采集任务时显示该标识
/	提示		无采集任务	无采集任务时该标识消失
		土	开始上报	有上报任务,上网模块开机
	L +17	金工	检测 sim 卡	正在检测 sim 卡状态
8	上収 上取	51	配置网络	正在注网,获取4G/2G/运营商等信息
	少禄	11	上网	正在拨号,获取 IP,信号质量等
			无上报任务	无上报任务时标识消失
		ERR	错误状态:硬件故障	步骤 前:模块通讯故障
		SIM	错误状态:未找到 sim 卡	步骤 时:未插卡或接触不良
		NET	 错误状态: 网络故障	步骤 或 或 时:注网或协商 IP 失败
				(需排查卡欠费、卡服务不匹配、无网络环境等)
		4G	当前是 4G 网络	
9	上报	EG	当前是 3G 网络	步骤 重 或 时: 会显示当前网络制式
	状态	26	当前是 2G 网路	
		THE	当前是 NB 网络	
		DRI	错误状态:中心1无回应	步骤 时:中心未开或协议错误
		0K	上报状态: 全部上报任务完成	全部上报任务完成
			大状态指示	
		al.	网络信号等级:差	信号质量: 1~16
10	信号	1	网络信号等级:良	信号质量: 17~24
	质量	111	网络信号等级:优	信号质量: 24~31
			无网络信号	

第二章 产品安装步骤

2.1 概述

DATA-6217C 微功耗测控终端必须正确安装和配置方可达到设计的功能,为保证正确 安装,请用户仔细阅读本说明书。

注意事项:

请确认安装现场有正常的网络信号,参考 1.6.1 中触发采存报的方法,观察液晶屏"信 号图标"判断现场信号质量。

2.2 开箱

为了安全运输,产品通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需 要时使用。

包装盒内包括下列组成部分:

•	终端主机(含电池组)	1个
•	防水天线	1条
•	固定底板	1个
•	膨胀螺栓	2个
•	接线盒和密封胶	1套
•	防水天线固定架(选配)	1个

开箱后请用户清点物品数量,具体的数量与用户订货合同一致,若发现破损、丢失、 配件不符,请及时与厂家联系。

2.3 配件组装

配件组装分为两步: ①防水天线与终端主机安装→②SIM 卡安装。组装好后,方可带到 现场。

2.3.1 防水接线盒与终端主机安装

核查两者的航插接头内是否存在异物,如有及时清理完后在进行组装。主机左侧第一个 航插孔位为变送器航插孔(对应上方文字标记为采集1)。航插为两组定位结构。对齐固定 口后向内水平推去即可。如下图 2.3.1-1,、图 2.3.1-2 所示。 DATA-6217C 微功耗测控终端使用说明书



图 2.3.1-1 变送器航插



图 2.3.1-2 插拔接口结构

然后将防水接线盒打开,按照如下线序进行接线,灌胶后再将上盖装好即可。

电路板编号	信号
1	V+
2	V-
3	RS485-A
4	RS485-B



图 2.3.1-3 变送器

组装完成后,可灌入密封胶防护。

2.3.2 防水天线与终端主机安装

防水天线为 SMB 接口, 主机的正面从左向右数, 第三个航插接口为天线接口(对应上 方文字标记为天线)。插入前请检查是否有异物,以防止接触不良,影响数据上报。接口与 安装示意如下图 2.3.2-1、2.3.2-2。

DATA-6217C 微功耗测控终端使用说明书



图 2.3.2-1 天线接口结构

DATA86[®]平升电子



图 2.3.2-2 安装示意

2.3.3 SIM 卡安装

SIM 卡安装在主机正面最右侧(对应上方文字标记为 SIM)。 取下防水帽,拔出 SIM 卡卡托。



图 2.3.3-1 防水帽取下

安装 SIM 卡, SIM 卡为标准 micro SIM 卡(中号尺寸卡)。将带有芯片的向外,卡片缺口向内方向安装。如图 2.3.3-2。



图 2.3.3-2 SIM 卡安装示意 SIM 卡安装好后,将 SIM 卡卡托安装到主机上,对齐固定卡槽。拧紧防水帽。



图 2.3.3-3 卡托安装

第8页共20页

三个接口安装好效果如下图 2.3.3-4 所示。



图 2.3.3-4 安装效果

2.4 设备的安装

2.4.1 固定底板在墙体上的安装

1、 固定底板各安装孔功能如下:



2、 用 12mm 钻头在墙体上钻出两个深度 8cm 的安装孔,孔的位置如下图所示。



第9页共20页

0

3、 将膨胀螺栓放到安装孔中,用扳手拧紧螺栓。



4、感觉膨胀螺栓比较紧且在孔内不松动的情况下,拆下螺栓及垫片,把固定底板的安装孔对准墙体上的膨胀螺栓,用垫片及螺栓固定,用16mm套筒紧固螺栓。



注意:螺栓不能高出底板的主平面。

2.4.2 主壳在固定底板上的安装

1、用主壳上安装的4个螺钉将主壳固定到底板上,如下图所示。



第 10 页 共 20 页

2.4.3 电池组安装

电池组从上往下插入主壳的接头内,紧固电池组个4个螺钉,固定到底板上。
 注:可事先在主壳插头的0型圈上涂抹少量润滑硅脂。



2.5 天线支架的安装

将天线安装到天线支架上,并将支架固定到墙体上。





2.6 电池组更换

- 1、 松开电池组四角的安装螺钉, 旋出高度 1cm 左右。
- 2、用小号一字螺丝刀沿主壳与电池组的接缝,轻轻向上撬动电池组,待电池组与主壳 逐渐分离后,用手轻轻拔出电池组,直到完全脱离主壳,拆卸过程中注意手扶住电 池组,不要让电池组自由脱落。





第三章 基本操作及使用

3.1 数据采集及处理

DATA-6217C 微功耗测控终端为微功耗监测设备,定时采集,并定时存储、上报数据。 以采集压力变送器为例:

变送器的报警状态包含:

- 变送器通讯报警
- 压力数据上限报警
- 压力数据下限报警
- 压力数据变幅报警

根据变送器的状态,存在3种设备运行方式:

- 变送器通讯正常,压力数据正常,无上下限、变幅报警时: 设备按照正常状态下的采集、存储、上报时间间隔运行。
- 2) 变送器通讯报警时:
 设备按照正常状态下的采集、存储、上报时间间隔运行。
- 变送器通讯正常,压力数据上限报警、下限报警或者变幅报警时: 设备按照报警状态下的采集、存储、上报时间间隔运行,直到
 - 连续3次采集压力数据,无报警,设备恢复正常状态下的采集、存储、上报时间间隔运行。
 - ▶ 报警状态持续时间≥3*正常状态下采集间隔时间,设备恢复正常状态下的采 集、存储、上报时间间隔运行。

3.2 液晶面板显示及参数设置

产品包含了1个液晶显示屏和2个触摸按键,可显示产品的数据、参数以及报警信息, 亦可通过液晶和按键给产品设置参数。

2个按键,根据按下时间长短,实现4个功能:

左键: 短按一一右移键;

长按(按下时间>3S)——确定键;

右键: 短按一一上移键;

长按(按下时间>3S)——取消键;

注:按键操作前, 需用外壳右端的唤醒按键触发(按键"向上"再"向下"拨动)。

下图是液晶显示项:



由上图可知,液晶显示主要分为3部分:

- 数据区:显示所采集数据等
 - ▶ 数据区共包含6个显示量。默认显示压力值。
 - ▶ 通过"上移键",可翻看这6个显示。
 - ▶ 在选中参数设置量时,通过"确定键",进入参数显示区。
 - ▶ 在选中报警信息量时,通过"确定键",进入报警状态显示区。
- 参数区:显示产品主要参数,并支持设置参数
 - ▶ 在参数区,分为两级: I级-参数分类名称、II级-参数显示编辑量。
 - ▶ 显示在Ⅰ级-参数分类名称时,按"上移键",可翻看此级显示项;

按"确定键",进入对应Ⅱ级显示;

按"取消键",进入数据区显示。

▶ 显示在 II 级-参数显示编辑量时,按"上移键",可翻看此级显示项;

按"确定键",进入此项编辑修改模式;

按"取消键",进入参数 I级显示区。

注:进入项编辑模式前,需要输入设备密码"1234",若密码输入错误,则无 法进行参数编辑修改。

▶ 在参数编辑修改状态下,按"上移键",编辑光标所在位置的数据;

按"向右键",移动光标到下一个数,进行编辑修改;

按"确定键",确认此项数据修改;

按"取消键",取消此项数据修改。

第 14 页 共 20 页

- ▶ 报警区:显示产品报警信息
 - 在数据区,选中报警信息量时,通过"确定键",进入报警状态显示区。通过"取消键",退出报警区到数据区。
 - ▶ 产品报警,自动跳转到报警界面,此时。通过"确定键",退出报警区到跳转 之前的显示位置。

3.3 手机蓝牙 APP 使用

3.3.1 设参软件的安装环境

工具软件需安装在 Android 操作系统环境下。

3.3.2 设参软件的安装

手机上点击安装包"设备维护.apk"文件,安装软件。

3.3.3 设备连接

● 打开手机蓝牙,点击手机桌面的" ※"进入 APP 主界面将自动进行设备扫描,

可输入产品型号"6217C",点击过滤,选择连接的设备进行连接:

🛠 设备维持		○ 设置	×	设备维护	设置	Ë
一 请输入名	称/信号表达式进行过滤	过滤	8	请输入名称/信号表达式进行过滤	过滤	
O 6217C5- MAC: 30:1	666 信号: -63 B:97:7F:59:3A		Ø	6217C5 信号: -53 MAC: 30:1B:97:7F:59:3A		
O WIOT-R MAC: 30:1	「U 信号: -79 B:97:8C:39:D1		${\it O}$	WIOT-RTU 信号: -81 MAC: 30:1B:97:8C:39:D1		
O 6242B5- MAC: 30:1	001 信号: -90 B:97:95:8C:9E		0	721885-089809 信号:-86 MAC: BA:03:47:08:98:09		
O 7218B5- MAC: BA:	0B9B09 信号: -90 03:47:0B:9B:09		Ø	6311C5test 信号: -93 MAC: BA:03:24:37:5A:21		
MAC: 30:1	ice 7AC81F 信号: -97 B:97:8C:48:E9		Ø	6217C5 信号: -95 MAC: 30:1B:97:95:6D:DD		
Mi Smar	t Band 4 信号: -97 DF:21:A2:C0:7B		Ø	Mi Smart Band 4 信号: -99 MAC: D4:DF:21:A2:C0:7B		
信号: -5: MAC: 5F:F	3 -8:09:19:99:18		Ø	BLE Device 7AC81F 信号: -103 MAC: 30:1B:97:8C:48:E9		
信号: -6 MAC: 2B:	B 51:7B:6D:52:3A			DATA-6217C5-0102007-0001		
信号: -76				产品信息		
MAC: EE:	5F:5B:D8:54:BC			参数设置		
e号:-8 MAC: 15:9	1 7:0A:26:86:E9			实时数据		
信号: -8- MAC: 18:4	4 D:28:38:90:94			程序升级		
(信号: -8-	4			校准时钟		
	停止扫描			更多		

3.3.4 参数设置

在连接界面,点击参数设置,进入设备参数维护界面。若失败,提示程序版本问题, 可参考程序升级功能操作,在中心下载对应程序编号,即可成功进入参数维护界面。

< 参数设置	2 2
产品参数	
▶ 设备参数(1)	
中心网络通讯参数(5)	
▶ 时间参数(1)	
压力变送器参数(12)	
读产品参数	写产品参数

每一项里,都有多个参数:

● 基本参数:设置蓝牙识别名称

▼ 设备参数(1)	
蓝牙识别名称	6217C5
最长支持16个字符,不支持汉字	

● 中心网络通讯惨:设置 4G 网络参数,包含 4 个上报中心以及 1 个维护中心的参数;

本机号码	13812345678
SIM卡号,最大20位,用于远	程维护
▼ 中心1	
启/禁用	启用 ⊿
接入点	cmnet
使用专网有效	
通讯方式	UDP 🖌
远程IP	0.0.0.1
远程Port	1082
▶ 中心2	
▶ 中心3	
▶ 维护中心	

● 时间参数:设备采集、存储、上报以及加报间隔;

▼ 时间参数(1)	
▼ 采存报间隔	
采集间隔	3600
单位: 秒,以08:00为基准,	每隔此间隔触发一次
存储间隔	3600
单位:秒,以08:00为基准。 要为采集间隔整数倍关系	每隔此间隔触发一次,存储间隔需
上报间隔	3600
单位:秒,以08:00为基准, 要为存储间隔整数倍关系	每隔此间隔触发一次,上报间隔需
电池电压采集间隔	3600
单位:秒,以08:00为基准, 要为存储间隔整数倍关系	每隔此间隔触发一次,上报间隔需

第 16 页 共 20 页

压力变送器参数:设置变送器串口参数、报警阈值以及标准大气压参数等;

▼ 压力变送器参数(12)	
表id	1
供电号	1
0vext1, 1vext2, 0xff不对外供电	
供电延时	2000
ms	
上限报警值	300000
单位: Pa	
下限报警值	100000
单位: Pa	
启用大气压传感器	启用
大气压值	100000
单位:Pa,填写当地大气压值,必填	
串口波特率	9600
串口校验	Ν
串口数据位	8
串口停止位	1

在参数维护界面,点击读产品,读取产品参数;点击写产品,保存修改的设备参数。 点击手机上的返回键 (◀),APP 退出参数维护界面,返回到设备连接界面。

3.3.5 实时数据

在连接界面,点击实时数据,进入设备数据调试界面。

く 实时数据	
产品数据	
▶ 网络状态(6)	
▶ 电池电压(2)	
▶ 压力数据(6)	
读产品数据	写产品数据

点击读产品数据,读取设备数据。

由上图可知,产品数据分为3部分

DATAS6[®]平升电子

● 网络状态:

网络状态(6)	
中心1状态	无效
中心2状态	无效
中心3状态	无效
上网模块状态	0)
0-正常,4-硬件自报错误,5-硬件通讯报 注册失败,8-GPRS附着失败,9-GPRS激 GPRS拔号失败,12-协商IP失败,13-SMS	警,6-未插入SIM卡,7-GSM网 (活失败,10- GPRS注册失败,11- 5中心号码获取失败
信号质量	0

● 电池电压:

▼ 电池电压(2)	
电压值	1165
单位: V,如: 1234表示12.34V	
下限报警状态	正常 🦼

● 压力数据:

▼ 压力数据(6)	
压力值	0
单位: KPa	
上限报警	正常
下限报警	正常
变送器报警状态	报警
大气压值	102861
单位: Pa	
大气压通讯报警	正常

通过读产品,可不断更新产品数据。

点击手机上的返回键 (◀), APP 退出数据调试界面,返回到设备连接界面。

3.3.6 程序升级

在连接界面,点击程序升级,进入程序升级界面。



支持从中心下载对应程序,并烧写到设备中。

3.3.7 其它功能

手机蓝牙 APP 还具有校时、清空记录以及恢复出厂、产品重启功能。

在连接界面,点击更多,可显示出更多的操作界面。

 校准时钟:可以选中"使用系统时间"或自定义日期时间,然后单击"校时"即可 实现校准设备时钟的操作。



2. 清空记录:点击确认执行操作。

清空记录	
确定清望	2记录?
取消	确定

3. 恢复出厂:恢复出厂前的产品参数,点击确认执行操作。



4. 产品重启:点击确认执行操作。



第四章 常见问题解决方法

常见故障分析与处理措如下表所示:

序号	故障现象	可能原因	处理措施	
1 未定时		◆电池未安装好	◆检查电池是否安装完好。	
	未定时启机	◆采集存储上报间隔设置 有误	◆检查采集存储上报间隔设置是否正确。	
		◆时间基准设置有误	◆检查时间基准设置是否正确。	
		◆ 二 + ERE 报警,硬件故障	◆需要返厂检测	
		◆重新插入 SIM 卡,再次测试		
		◆血+== 报警,	◆SIM 卡质量有问题:将 SIM 卡插入手机	
	未插卡或接触不良	中,检查 SIM 卡质量		
		◆需要返厂检测		
	不上网 (根据液晶显		◆查看监测终端接入点、网络传输方式设	
			置是否正确。	
2	示查看上网	◆ 血 型或 血 量+ n ET报警,	◆检查 SIM 卡是否欠费。	
	状态)	网络连接失败	◆与移动公司确认卡是否开通相关业务。	
			◆信号质量差	
		◆需要返厂检测		
		◆ 1111 + 1111 报警,		
		连接中心失败	◆中心木廾或协议错误	
		◆■报警,电池电量不足	◆更换符合要求的电池。	
2		◆液晶显示有 ■标志,	◆需用触发唤醒按键,在显示屏看到无锁	
3 按键尤反应	3	按键兀反应	按键处于锁定状态	定标志后,再进行按键操作。